

## USTAWIANIE URZĄDZEN ZEWNĘTRZNYCH / KLIMA, INNE/

Po uzyskaniu zgody Zarządu na usytuowanie danego urządzenia czy innego przedmiotu na dachu/wizualizacja i pismo przewodnie/ można przystąpić do jego montażu. Należy pamiętać jednak o następujących elementach:

Wszystkie urządzenia zewnętrzne np. jednostka zewnętrzna klimatyzatora, powinny stać na dachu wysokim jak najbliżej Al. Jana Pawła II, **prostopadle** do niej. Dotyczy to także wentylatorów, które ponadto powinny zostać zabezpieczone dodatkowym ekranem od strony budynków mieszkalnych i zostać usytuowane w taki sposób, aby ewentualne wyziewy czy zanieczyszczenia wydobywające się z nich nie miały wpływu na inne urządzenia znajdujące się na dachu wysokim. Zarówno przewody jak i sama jednostka powinny być przymocowane do kostek betonowych i położone luźno na dachu odwróconym. W ten sam sposób powinny być osadzone przewody rurowe do np. wentylacji wymuszonej.

W przypadku przewodów klimatyzatora, po ich wyjściu z komina wentylacyjnego, powinny one schodzić pionowo w dół, a po dojściu do części poziomej dachu biec wzdłuż niego / najlepiej w korycie metalowym- mocowanie –do kostek betonowych luźno stojących na dachu wysokim. / prostopadle do Al. Jana Pawła. Wyjście z komina powinno zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostawaniu się wody do środka komina/zdjęcie/. Należy pamiętać, aby przewody znajdujące się w szybie wentylacyjnym były w otulinie niepalnej.

Zabronione jest wiercenie bądź też przewiercanie dachu lub innych elementów wchodzących w skład wyposażenia budynków w celu przymocowania rur czy też przewodów oraz jednostek zewnętrznych klimatyzacji lub wentylacji.

